

Chytrý náramek



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím náramek nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Tento produkt není určen k nošení během plavání, sprchování, či mytí rukou.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy Android i iOS, náramek se páruje pomocí Bluetooth 4.1.

Výdrž baterie

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Kapacita baterie 80mAh
- Výdrž v pohotovostním režimu: až 30 dní

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí

Stiskněte a podržte dotykovou zónu cca 6 vteřin, jež se nachází na dolní části displeje. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost, měření tepu a spánku) se přepíná krátkým stisknutím dotykové zóny.

Vypnutí


Přejděte na rozhraní „OFF“ a dlouhým stiskem potvrďte.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí náramku se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti. Údaje můžete sledovat přímo v náramku a to v jednotlivých rozhraních.

Tepová frekvence

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu, dlouhým stiskem aktivujete měření srdečního tepu. Během měření by náramek měl být těsně připnutý k zápěstí.



Nastavení

Přejděte na rozhraní „SET“ a dlouhým stiskem vstupte.

V nastavení můžete upravit datum, budík, dobu, po kterou je obrazovka rozsvícena, či vymazat data z náramku.



Propojení náramku s telefonem

Na boční straně pouzdra stiskněte tlačítko, dokud nezačne na displeji blikat ikona sluchátek , to znamená, že je Bluetooth aktivní, ale dosud nepřipojeno. Přejděte do telefonu a vyhledejte nová zařízení přes Bluetooth. Jakmile se vám na displeji objeví zařízení s názvem „Y3“, připojte zařízení. Jakmile ikona sluchátek přestane blikat, znamená to, že zařízení jsou propojená. Následně v mobilní telefonu zkontrolujte, zda jsou pro náramek povoleny všechny přístupy.

Pokud jste hodinky úspěšně spárovaly, tak si můžete pouštět hudbu z mobilního telefonu a přijímat telefonní hovory.

Pokaždé když si následně zapnete Bluetooth, zařízení se pokusí automaticky spárovat. Pokud chcete Bluetooth v náramku vypnout, dlouze podržte tlačítko na boční straně pouzdra, dokud ikona sluchátka nebude přeškrtnuta.

Řešení problémů

Jestliže při používání náramku dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Náramek nelze zapnout

- Podržte dotykovou zónu déle než 6 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste náramek znovu zapnout.
- Pokud jste náramek delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Náramek se automaticky vypíná

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Náramek nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že je náramek s kabelem skutečně propojen.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.