

Brățară smart



Manual de utilizare

Detalii:

1. Unele caracteristici pot diferi ușor de la versiunea software la versiunea dată.
2. Încărcați brățara cu cablul cel puțin 2-3 ore înainte de utilizare.
3. Înainte de utilizare, trebuie să sincronizați ora conectându-vă la FlagFit 2.0.
4. Acest produs acceptă rezistența la apă IP68, dar nu este potrivit pentru scufundări profunde sau pentru șederea pe termen lung în apă.

Compatibilitate:

Acest model este compatibil cu:


- iOS 8.0 și mai nou
- Android 4.4 și mai nou
- Bluetooth 4.0

Aplicații:

Instrucțiuni pentru descărcarea aplicației FlagFit 2.0 și conectarea ceasului la telefon pot fi găsite mai târziu în manual. Aplicația este în cehă.



Prezentarea produsului:



Bateria:

- Timp de încărcare: 2-3 ore
- Timp de standby: până la 30 de zile
- Rezistență în utilizare activă: până la 7 zile

Funcții principale:

Control de bază

Pornire

Apăsați și mențineți zona de atingere din partea de jos a afișajului. O apăsare scurtă este utilizată pentru ecranul se aprinde.

Interfețe individuale

Comutați între interfețele individuale (mesaje, ritm cardiac, măsurători de presiune, moduri de sport etc.) prin apăsarea scurtă a zonei de atingere.

Inchidere

În secțiunea „Funcțion”, selectați opțiunea pentru a opri brățara, apăsați și mențineți apăsat pentru a confirma

Selectarea subiectelor


Puteți selecta un alt cadran apăsând îndelung zona de atingere de pe ecranul principal. Dacă selectați o interfață, apăsați și mențineți apăsat pentru a confirma selecția.



Pași, calorii, distanță


Când porniți brățara, funcțiile de măsurare în timp real, calorii și distanță pornesc automat. Puteți urmări datele direct pe brățară, în secțiunea „stare”.

Dacă brățara este asociată cu aplicația prin Bluetooth, datele vor fi sincronizate automat în timp real. Este posibil să le sincronizați manual după împerechere în orice moment al zilei. Datele din brățară sunt actualizate în fiecare zi la 0:00 (istoricul datelor rămâne în aplicație).



Puls

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a ritmului cardiac, măsurarea începe automat. Istoricul măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la încheietura mâinii.



Măsurarea tensiunii arteriale

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a tensiunii arteriale, măsurarea începe automat. Istoricul măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la



încheietura mâinii.

Măsurarea oxigenării sângelui

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a tensiunii arteriale, măsurarea începe automat. Istoricul măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la încheietura mâinii. Valoarea normală se situează în intervalul 95 - 98%.




Prognoza meteo

Datorită conexiunii cu aplicația, puteți monitoriza prognoza meteo pentru ziua curentă și ziua de mâine. Dacă ceasul este deconectat de la aplicație pentru o lungă perioadă de timp, vremea nu va fi actualizată.



Notificări

Derulați la interfața de mesaje și apăsați și mențineți apăsat pentru a vizualiza cel mai recent mesaj. Apăsați lung pentru a renunța la mesaj



Moduri sportive

Comutați la interfața modului Sport apăsând îndelung zona de atingere. În această interfață intrați în selecția modului sportiv - comutați între ele printr-o apăsare scurtă, apăsați lung apoi porniți un singur mod sport, care va începe măsurarea activității voastre. După ce ați terminat exercițiul, apăsați și mențineți apăsat în zona de atingere pentru a ieși din mod din nou. Puteți vedea apoi rezultatele performanțelor sportive în aplicație

Puteți alege dintre 7 moduri sportive - alergare, ciclism, înot, badminton, ping-pong, tenis, sfoara.




Cronometru

Apăsați lung pentru a intra în modul cronometru, timpul este oprit prin apăsare scurtă. Apăsați lung pentru a ieși din mod.



Funcții

Apăsați lung pentru a accesa interfața funcției, unde puteți utiliza următoarele funcții.



Info

Afișaj informații despre brățară



Resetare

Șterge toate datele din brățară



Închidere

Apăsați lung pentru a opri brățara



Phone Finder

Utilizați această caracteristică pentru a găsi telefonul pierdut. Apăsați lung pentru a începe această funcție, telefonul va începe să sune / să vibreze



Reglare luminozitate

Cu această caracteristică, puteți ajusta luminozitatea brățării.



Descărcați aplicația



Puteți conecta brățara cu aplicația FlagFit 2.0

Puteți găsi această aplicație:

Android: Google Play store (MagazinPlay)

Apple: APP store

De asemenea, puteți descărca aplicația scanând codul QR de mai jos.



iOS







Google Play

Conexiune aplicație / brățară

După deschiderea aplicației pentru prima dată, selectați „Înregistrare”, introduceți adresa de e-mail și parola (aceeași parolă de confirmat) și faceți clic pe „Înregistrare”. Data viitoare când deschideți aplicația, veți rămâne conectat. Dacă aplicația vă deconectează, trebuie doar să faceți clic pe Logare și să introduceți e-mailul și parola introduse în timpul înregistrării.

Permiteți întotdeauna aplicației să permită accesul la telefonul dvs. confirmând Permite.



Alte funcții

Notificări pentru mesaje și apeluri

Pentru a putea primi notificări pentru apeluri, mesaje, notificări de la Facebook etc., trebuie să permiteți mai întâi accesul la notificări

Ridicați încheietura pentru a porni ecranul

Înclinați-vă încheietura pentru a aprinde ecranul.

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme în utilizarea brățării, rezolvați-o astfel: dacă problema persistă, contactați-vă distribuitorul (distribuitorul).

Brățara nu poate fi închisă

- Țineți zona de atingere mai mult de 3 secunde.
- Verificați dacă bateria este suficient de încărcată - încărcați-o și încercați să porniți din nou încheietura mâinii.
- Dacă nu ați folosit sau încărcat brățara de mult timp și nu răspunde la un încărcător standard, încercați să încărcați cu o putere de ieșire de 5V / 2V.

Bratară se oprește automat

- Bateria poate fi descărcată.

Durață scurtă de viață a bateriei

- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată (cel puțin 2 ore).

Brățara nu poate fi încărcată

- Asigurați-vă că încărcătorul funcționează corect (adaptor și cablu), dacă nu, încercați altul.
- Asigurați-vă că brățara este conectată efectiv la cablu.
- Performanța bateriei poate fi redusă după câțiva ani.