

## Chytré hodinky



Děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uživatelský návod.

Nabíjení probíhá přes standardní USB kabel, podpora USB portu PC i USB telefonní nabíječky. **Hodinky se dobijí cca za 70 minut. Výdrž baterie činí 1–2 dny.**

**Hodinky se připojují k telefonu skrz aplikaci “Fundo” (aplikace je i v češtině). K dispozici máte 2 možnosti, jak aplikaci stáhnout:**

- 1) Android/iOS: Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci “**Fundo**”.



- 2) Android: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “**Fundo**” z Google Play.

iOS: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “**Fundo**” z App Store.

Jakmile dokončíte instalaci aplikace, zapněte si Bluetooth na telefonu a spusťte aplikaci Fundo, povolte zobrazování notifikací, přejděte na “More” v pravém dolním rohu, přejděte na „přidat zařízení“, jakmile se na displeji zobrazí “Watch\_LE” či „Watch 5“ klepněte na „připojit“. Tímto jste dokončili párování Bluetooth 4.0. Přejděte do rozhraní Bluetooth na hodinkách a jakmile uvidíte na displeji název vašeho telefonu potvrďte spárování, tímto jste dokončili párování Bluetooth 3.0. Aby hodinky fungovaly správně, musíte provést obě párování.



**Nastavení notifikací:** přejděte do nastavení telefonu, následně do přehledu aplikací a vyhledejte aplikaci „Fundo“. Následně povolte všechny notifikace.

**Pokud vaše připojení Bluetooth je nestabilní, prosím restartujte Bluetooth a zkuste se znovu připojit nebo restartujte hodinky. Pokud problém přetrvává, přejděte do „obnovení“ a vymažte všechna data z hodinek.**

### Ovládání

**Domovská obrazovka:** dlouhým stiskem podržte pro výměnu motivu ciferníku.

**Pohyb v menu:** potáhnutím doprava/doleva/nahoru vstoupíte do hlavního menu, jakmile si vyberete určitou funkci, potáhnutím zleva doprava se vrátíte zpět do menu.

### Hlavní funkce

**Volání:** Probíhá prostřednictvím Bluetooth skrz telefon.

**Kontakty:** synchronizace telefonních kontaktů, lze uložit až 400 kontaktů.

**Historie volání:** synchronizace všech hovorů z telefonu.

**SMS:** synchronizace všech zpráv z telefonu (Zatím není podporováno pro telefony s iOS).

**Bluetooth:** Vyhledá zařízení, které chcete připojit či odpojit.

**Krokoměr:** umožní kontrolovat počet kroků, které jste ušli v průběhu celého dne, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Každý den v 00:00 budou data automaticky uložena a počítání začne od 0. Potáhnutím nahoru se dostanete na „Možnosti“, kde máte možnost nahlédnout do historie, upravovat denní cíl počtu kroků, upravit pohlaví, výšku, váhu či vypnout/zapnout status.

**Monitor spánku:** Hodinky automaticky začnou monitorovat váš spánek od 21:00 do 09:00 hodin. Hodinky analyzují délku a kvalitu vašeho spánku, čímž vám pomohou na cestě k vylepšení vašeho spánku. Potáhnutím nahoru se dostanete na historii spánku, pomoc či status.

**Monitor srdečního tepu:** aby bylo měření provedeno správně, nesmíte mít hodinky na ruce příliš volně, nejlepší pozice je cca 3 cm nad zápěstím. Po cca 20 vteřinách hodinky zobrazí váš srdeční tep, v pravém horním rohu můžete zobrazit historii měření či pomoc. Za normální hodnotu je považován tep v rozmezí 60-90 úderů za minutu.

**EKG:** cca po 30 vteřinách měření EKG se na displeji zobrazí symbol stránky s nápisem „TO APP“, což znamená, že data byla uložena do aplikace Fundo.

**Sezení:** Můžete si nastavit, za jak dlouho vás hodinky upozorní, abyste se šli projít. Upozornění se nastavuje po 30 minutách. Ideálně byste se měli projít každou hodinu.

**Najdi telefon:** klepněte na „start“, připojený telefon začne vyzvánět, jakmile svůj telefon naleznete, klepněte na „end“. Tato funkce funguje i obráceně, pokud nemůžete nalézt hodinky.

**Budík:** lze nastavit až 5 budíků, dlouhým stiskem alarm ukončíte.

**Pohyb ruky:** nakloněním zápěstí se displej automaticky rozsvítí, zatřesením zápěstí můžete ztlumit budík či přijmout telefonní hovor

**Zvuk:** můžete si vybrat ze 3 druhů zvonění a 5 oznámení, můžete si nastavit hlasitost vyzvánění, oznámení, upozornění atd.

**Úspora energie:** vypne všechny funkce kromě měření času, sníží jas displeje

## Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### **Náramek nelze zapnout**

- Podržte displej déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.