

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci FunDo.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 8.0 a novějším
- Android 4.4 a novějším
- Bluetooth 4.2

Aplikace

Návod ke stažení aplikace FunDo a propojení hodinek s telefonem viz dále v návodu. Aplikace je v češtině.



Výdrž baterie

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Výdrž baterie činí při obyčejném používání 7-10 dní
- V režimu času nabízí hodinky až 25 dní

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí

Ovládací tlačítko na pravé horní straně stiskněte a podržte cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se listuje tahem prstu po displeji a vybírá krátkým stisknutím.

Vypnutí

Dlouhým stiskem ovládacího tlačítka na pravé horní straně hodinky vypnete.

Výběr jiného ciferníku

Dlouhým stisknutím dotykové zóny na hlavní obrazovce si můžete zvolit jiný ciferník. Mezi nimi si můžete přepínat krátkým stisknutím. Pokud si některý vyberete, stačí stisknutím potvrdit.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat přímo v hodinkách nebo v aplikaci.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizovány v reálném čase.

Tepová frekvence a měření krevního tlaku

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu či krevního tlaku, je nutné počátek měření potvrdit stisknutím. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.



Při měření krevního tlaku byste měli mít hodinky ve vyobrazené poloze. Při měření byste neměli mluvit a neměli byste provádět žádnou aktivitu.

Sportovní režimy

Přepněte do rozhraní sportovních režimů, stisknutím ikony „Sport“. V tomto rozhraní vstoupíte do výběru sportovního režimu – mezi nimi listujete pohybem prstu a vybíráte krátkým stisknutím. Pro započítání měření aktivity je nutné krátkým stisknutím potvrdit začátek. Po dokončení cvičení režim ukončíte kliknutím na displej a výběrem mezi symbolem „stop“ nebo „konec“. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je z 8 sportovních režimů – venkovní chůze, běh, horolezení, jízdu na kole, basketbal, badminton, stolní tenis, fotbal.

Stažení aplikace



Hodinky propojíte s aplikací FunDo (aplikace je i v češtině).

Tuto aplikaci najdete:


Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

Aplikaci můžete stáhnout i pomocí QR kódu níže



Propojení aplikace a hodinek



Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů.

- 1) V nastavení hodinek vyberte „nastavení Bluetooth“ a kliknutím ho zapněte a povolte jeho viditelnost.
- 2) Stáhněte si aplikaci **FunDo**.
- 3) Klikněte na ikonu „více“.
- 4) Vyberte „přidat zařízení“.
- 5) Po vyhledání potvrďte propojení s **GW33_LE**.

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.

Další funkce

BT-Call

Hodinky obsahují číselník i telefonní seznam. Krátkým kliknutím na jméno či zadáním telefonního čísla a jeho vytočením lze uskutečňovat hovory. Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího a možnost přijetí hovoru či odmítnutí. Hovor přijmete i odmítnete krátkým stisknutím červené (odmítnutí) či zelené (přijetí) ikony.

Upozornění na dlouhé sezení

Přímo v hodinkách si můžete nastavit po jaké době budete upozorněni, abyste se šli projít.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku, hloubku spánku a kvalitu spánku. Data z předešlé noci si zobrazíte na hodinkách či v aplikaci.

Alarm

Alarm nastavíte přímo v hodinkách. Lze nastavit jednotlivý či opakující se. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Máte na výběr z pěti různých zvukových oznámení.

Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku.

Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte dotykovou zónu déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.