

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjejte kabelem nejméně 2- 2,5 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci WearFit 2.0.
4. Tento produkt podporuje vodotěsnost IP67, není však vhodný pro hlubinné potápění či dlouhodobý pobyt ve vodě.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:


- iOS 8.4 a novějším
- Android 4.4 a novějším
- Bluetooth 4.0

### Aplikace

Návod ke stažení aplikace WearFit 2.0 a propojení hodinek s telefonem viz dále v návodu.



## Přehled produktu



## Výdrž baterie

- Doba nabíjení: 2,5 hodiny
- Výdrž v pohotovostním režimu: až 20 dní
- Výdrž při aktivním používání: až 7-10 dní
- Kapacita: 130 mAh

## Hlavní funkce

### Základní ovládání

#### Zapnutí

Stiskněte a podržte dotykovou zónu, jež se nachází na dolní části displeje. Krátké stisknutí slouží pro vzbuzení hodinek z pohotovostního režimu.

#### Jednotlivá rozhraní


Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se přepíná krátkým stisknutím dotykové zóny.

#### Vypnutí

V sekci „Other“ vyberte možnost pro vypnutí hodinek a dlouhým stiskem potvrďte.

### Výběr tématu

Dlouhým stisknutím dotykové zóny na hlavní obrazovce přepínáte mezi jednotlivými ciferníky. Pokud si některý vyberete, stačí se již dále pohybovat v menu pomocí krátkých stisknutí, ciferník je nastaven.



## **Kroky, kalorie, vzdálenost**

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizována v reálném čase. Je možné je ručně synchronizovat po spárování kdykoliv během dne. Data na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

## **Tepová frekvence**

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu, tep se vám začne měřit automaticky. Historie měření je pak zobrazována v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připevněny k zápěstí.



## **Monitor spánku**

Výchozí dobu pro monitorování spánku si můžete upravit v aplikaci. V případě, že jsou hodinky spárovány s aplikací, data o spánku budou automaticky synchronizována v reálném čase (nebo můžete synchronizovat ručně) do aplikace.

## **Sportovní režimy**

Přepněte do rozhraní sportovních režimů (Work out), dlouhým stisknutím dotykové zóny. V tomto rozhraní vstoupíte do výběru sportovního režimu – mezi nimi přepínáte krátkým stisknutím, dlouhým stisknutím pak zapnete jednotlivý sportovní režim, který začne měřit vaši aktivitu. Po dokončení cvičení režim ukončíte opět dlouhým stiskem v dotykové zóně. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je z 5 sportovních režimů – běh, horolezectví, jízda na kole, fotbal a basketbal:



## Stažení aplikace

Hodinky propojíte s aplikací WearFit 2.0 (aplikace je i v češtině). Další jazyky: čínština, angličtina, japonština, korejština, francouzština, němčina, ruština, polština, španělština, portugalština, holandština, arabština.



Tuto aplikaci najdete:

Android: Google Play store (Obchod Play)


Apple: APP store

Aplikace WearFit 2.0

## Propojení aplikace a hodinek

Po prvním otevření aplikace zvolte Vytvořit účet zadejte email a heslo (stejné heslo pro potvrzení) a klikněte na Registrovat. Při dalším otevření aplikace zůstane přihlášení, pokud vás aplikace odpojí, stačí kliknout na Přihlásit a zadat email a heslo, které jste zadali při registraci.

Zadejte aplikaci povolení přístupu k vašemu telefonu vždy potvrzením Povolit.



## Další funkce

### Upozornění na zprávy a volání

Pro možnost dostávat upozornění na hovory, zprávy, upozornění z Facebooku apod. musíte nejdříve povolit přístup k oznámením.

### Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku.

### Neustálé měření tepu

V aplikaci lze nastavit i měření v reálném čase či včasné měření. Veškeré údaje budou zobrazeny v grafu níže.

### Fotografie zatřesením hodinek

V aplikaci klikněte na symbol + a vyberte fotografii.

## **Vyhledej náramek/telefon**

Je možné vyhledávat telefon pomocí hodinek i hodinky pomocí telefonu. Pokud hledáte telefon, na hodinkách přejděte rozhraní pro hledání telefonu a podržte dotykovou zónu na 3 vteřiny – telefon začne vyzvánět.

Pokud hledáte hodinky, v aplikaci klikněte na symbol + a přejděte na „vyhledej náramek“.

## **Aktualizace firmware**

Pokud nemáte nastavenou automatickou aktualizaci firmware ve vašem telefonu, požádá vás aplikace o její aktualizaci, jakmile bude k dispozici nová verze.

## **Řešení problémů**

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### **Náramek nelze zapnout**

- Podržte dotykovou zónu déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.