

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjejte kabelem nejméně 100 minut.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci FunDo.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 8.0 a novějším
- Android 5.0 a novějším
- Bluetooth 4.0

### Aplikace

Návod ke stažení aplikace FunDo a propojení hodinek s telefonem viz dále v návodu.



## Výdrž baterie

- Doba nabíjení: 100 minut
- Výdrž baterie činí asi 5 - 7 dní při běžném používání

## Hlavní funkce

### Základní ovládání

#### **Zapnutí**

Spodní ovládací tlačítko stiskněte a podržte cca na 4 vteřiny. Krátké stisknutí horního tlačítka slouží pro rozsvícení displeje a rychlý návrat do menu.

#### **Jednotlivá rozhraní**

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se listuje tahem prstu po displeji a vybírá krátkým stisknutím.

#### **Vypnutí**

Dlouhým stiskem spodního ovládacího tlačítka hodinky vypnete.

#### **Výběr jiného ciferníku**

Dlouhým stisknutím dotykového displeje na hlavní obrazovce si můžete zvolit jiný ciferník. Mezi nimi si můžete přepínat krátkým stisknutím. Pokud si některý vyberete, stačí stisknutím potvrdit.

### Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat přímo v hodinkách nebo v aplikaci.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizována v reálném čase.

#### **Tepová frekvence a měření krevního tlaku**

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu či krevního tlaku, je nutné počátek měření potvrdit stisknutím. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.



Při měření krevního tlaku byste měli mít hodinky ve vyobrazené poloze. Při měření byste neměli mluvit a neměli byste provádět žádnou aktivitu.

### **Sportovní režimy**

Pohybem prstu zleva doprava přepnete do rozhraní sportovních režimů. Mezi konkrétními sporty listujete pohybem prstu a vybíráte krátkým stisknutím. Měření aktivity začíná automaticky ihned po výběru konkrétního sportu. Po dokončení cvičení režim ukončíte dotykem na displej a potvrzením. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je 7 tréninkových režimů – venkovní chůze, běh, plavání, jízda na kole, turistika, tenis, badminton.

### **Stažení aplikace**



Hodinky propojíte s aplikací FunDo

Tuto aplikaci najdete:


Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

**Aplikaci můžete stáhnout i pomocí QR kódu níže**



## Propojení aplikace a hodinek



Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů.

- 1) V nastavení hodinek vyberte „BT settings“ a kliknutím ho zapněte a nastavte viditelnost.
- 2) Stáhněte si aplikaci **FunDo**.
- 3) Klikněte na ikonu „více“.
- 5) Po vyhledání potvrďte propojení s „L12\_LE“.

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.

## Další funkce

### BT-Call

Hodinky obsahují číselník i telefonní seznam. Krátkým stisknutím jména lze uskutečňovat hovory. Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího a možnost přijetí hovoru či odmítnutí. Hovor přijmete i odmítnete krátkým stisknutím červené (odmítnutí) či zelené (přijetí) ikony.

### Upozornění na dlouhé sezení

Přímo v hodinkách si můžete nastavit po jaké době budete upozorněni, abyste se šli projít.

### Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku, hloubku spánku a kvalitu spánku. Data z předešlé noci si zobrazíte na hodinkách či v aplikaci.

### Alarm

Alarm snadno nastavíte v aplikaci i přímo v hodinkách. Lze nastavit jednotlivý či opakující se. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji.

### Nastavení hodinek

V nastavení lze nastavit intenzitu osvětlení a míru hlasitosti. Pro případ, že chcete obnovit systém do výchozího nastavení stisknutím funkce „Reset“ vymažete veškerá data.

### Stopky

Krátkým stiskem vstoupíte do režimu stopek. Zpět do menu se navrátíte pohybem prstu zleva doprava.

### Zprávy a notifikace

Příchozí zprávy si můžete pohodlně přečíst přímo na displeji.

## **Kalkulačka**

V této funkci se nachází přehledný číselník. Snadným způsobem můžete násobit, dělit, sčítat i odčítat.

## **Řešení problémů**

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### **Hodinky nelze zapnout**

- Podržte ovládací tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 100 minut).

### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.