

Chytrý náramek



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím náramek nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci JYOU PRO.
4. Tento produkt podporuje vodotěsnost IP67, není však vhodný pro hlubinné potápění či dlouhodobý pobyt ve vodě.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 8.0 a novějším
- Android 5.1 a novějším
- Bluetooth 4.0 a novějším

Aplikace

Návod ke stažení aplikace JYOU PRO a propojení náramku s telefonem viz dále v návodu. Aplikace je v češtině.



Výdrž baterie

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Výdrž baterie činí až 7 dní
- V úsporném režimu je výdrž baterie okolo 14 dní.

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí

Stiskněte a podržte dotykovou zónu cca na 3 vteřiny, jež se nachází na dolní části displeje. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se přepíná krátkým stisknutím dotykové zóny.



Vypnutí

V sekci „System“ vyberte možnost „shut down“ a dlouhým stiskem potvrďte.

Výběr tématu

Dlouhým stisknutím dotykové zóny na hlavní obrazovce si můžete zvolit jiný ciferník. Pokud si některý vyberete, stačí krátkým stisknutím přejít do menu, ciferník je nastaven.



Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí náramku se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat přímo v náramku nebo v aplikaci.

Pokud je náramek spárován s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizována v reálném čase. Na náramku jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).



Měření tepové frekvence, krevního tlaku a oksličení krve

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu, oksličení krve či krevního tlaku, měření začne automaticky. Náramek podporuje měření v reálném čase, díky čemuž budete mít podrobnější informace o vašem zdravotním stavu. Během měření by měl být náramek těsně připnutý k zápěstí a neměli byste provádět žádnou aktivitu.



Sportovní režimy

Přepněte do rozhraní sportovních režimů (Motion) dlouhým stisknutím dotykové zóny. V tomto rozhraní vstoupíte do výběru sportovního režimu – mezi nimi přepínáte krátkým stisknutím, dlouhým stisknutím pak zapnete jednotlivý sportovní režim, který začne měřit vaši aktivitu. Po dokončení cvičení režim ukončíte opět dlouhým stiskem v dotykové zóně. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je ze 4 sportovních režimů – chůze, cyklistika, turistika, plavání.



Stažení aplikace



Náramek propojíte s aplikací JYOU PRO (aplikace je i v češtině).

Tuto aplikaci najdete:


Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

Propojení aplikace a náramku

Ujistěte se, že máte zapnutý náramek, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi náramkem a mobilním telefonem je menší než 10 metrů. V mobilním telefonu vyhledejte nová zařízení a spárujte se zařízením E78-633C.

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z náramku synchronizována. Aplikaci povolte všechna práva a měla by neustále běžet na pozadí telefonu, aby náramek pracoval správně. Díky aplikaci můžete odmítnout příchozí hovor, nastavit si alarm, upozornění na dlouhé sezení či režim nerušit.



Další funkce

Upozornění na zprávy a volání

Pro možnost dostávat upozornění na hovory, zprávy, upozornění z Facebooku apod. musíte nejdříve povolit přístup k oznámením.

Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku.

Phone finder

Přejděte na možnost „systém“, dlouhým stiskem vstupte a na možnosti „find phone“ zatřeste náramkem a telefon začne vyzvánět.

Reset

v aplikaci přejděte do „zařízení-více nastavení-Factory reset“. Tato funkce vymaže z náramku všechna data.

Režim nerušit

Aktivujte tuto funkci a náramek bude mít deaktivované vibrace.

Upozornění na dlouhé sezení

Můžete si nastavit časový interval, za jak dlouho vás náramek upozorní, abyste se šli projít. Jakmile určený čas nastane, náramek začne vibrovat a na displeji se zobrazí ikona.

Budík

Můžete si nastavit čas, kdy vás náramek upozorní vibracemi.

Ovládání fotoaparátu

V aplikaci přejděte na „device-remote selfie“, klikněte na symbol fotoaparátu a můžete ovládat fotoaparát telefonu skrz náramek.

Odmítnutí hovoru

Jakmile vám začne někdo volat, upozornění na volání se synchronně objeví i na náramku, pokud hovor nechcete přijmout, stačí kliknout na dotykovou část náramku.

Řešení problémů

Jestliže při používání náramku dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Náramek nelze zapnout

- Podržte dotykovou zónu déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Náramek se automaticky vypíná

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Náramek nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že je náramek s kabelem skutečně propojen.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

