

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci HeroBandIII.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 9.0 a novějším
- Android 4.4 a novějším
- Bluetooth 4.0

Aplikace HeroBandIII



Návod ke stažení aplikace HeroBandIII a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stažení aplikace



Hodinky propojíte s aplikací HeroBandIII.

Tuto aplikaci najdete:

Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

Propojení aplikace a hodinek

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášeni, mohou být data z hodinek synchronizována. **Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.**

Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů. Telefon spárujte se zařízením P22.

Výdrž baterie

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na míře použití.

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Výdrž baterie činí 1 – 3 dny.

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte korunku cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavení atd.) se pohybujete pomocí pohybů nahoru/dolů, doleva/doprava. Z hlavního ciferníku můžete doleva/doprava, jakmile přejdete na nabídku rozhraní, můžete pouze dolů/nahoru.

Výběr jiného ciferníku

Na hlavním ciferníku dlouze stiskněte, dokud se neotevře nabídka s ciferníky. K dispozici máte 3 základní ciferníky. V aplikaci je pak k dispozici velké množství ciferníků ke stažení.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat v aplikaci či v hodinkách.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizovány v reálném čase. Na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

Tepová frekvence, měření krevního tlaku a SPO2

Z hlavního ciferníku potáhněte prstem dolů a vyberte si vámi požadovanou zdravotní funkci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Měření můžete spustit i skrz aplikaci a rovnou sledovat naměřené hodnoty.

Při měření krevního tlaku byste měli mít hodinky v níže vyobrazené poloze. Při měření byste neměli mluvit a neměli byste provádět žádnou aktivitu.



Sportovní režimy

Hodinky nabízí 8 sportovních režimů. Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit spálené kalorie, odhad uběhnuté vzdálenosti, rychlosť a počet kroků. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci.

Další funkce

Odmítnutí, ztišení hovoru

Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Stisknutím červeného znaku telefonu hovor odmítnete, stiskem žlutého telefonu hovor ztišíte.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku a hloubku spánku. Data za posledních 7 nocí si zobrazíte v aplikaci.

Alarm

Alarm nastavíte v aplikaci. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Lze nastavit až 3 budíky.

Fotoaparát

Pomocí hodinek můžete pořídit fotografii skrz svůj mobilní telefon. Stačí se dotknout displeje a mobilní telefon pořídí fotografiu.

Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrhává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte korunku déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znova zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím ocistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.